DECOR-100 CL

Este modelo incorpora una célula fotoeléctrica que pone en funcionamiento el aparato al detectar una intensidad luminosa mínima equivalente a aquella en que es posible la lectura por una persona con visión normal. Por tanto, para impedir el contínuo funcionamiento del aparato, este modelo debe instalarse únicamente en locales interiores que en todo momento tengan una intensidad luminosa por debajo de este nivel, con la iluminación eléctrica apagada.

Además,este modelo está provisto de una temporización ajustable, que permite que el aparato siga funcionando durante un tiempo determinado después que el interruptor haya sido desconectado. Para ajustar esta temporización, girar el potenciómetro situado en el circuito impreso (ver fig. 7 en el folleto principal) :

- Para disminuir el tiempo de temporización girar en el sentido anti-horario (min.: 1 minuto).
- Para aumentar el tiempo de temporización girar en el sentido horario (máx.: 30 minutos).

Conexión : Para conectar este modelo, seguir las figuras indicadas en el folleto de instrucciones principal para los modelos DECOR-100 CR y DECOR-100 CRZ.

Ce modèle est équipé d'une cellule photo-électrique qui met en marche automatiquement l'appareil quand il détecte une intensité lumineuse supérieure à celle nécéssaire pour lire. Pour éviter que ces appareils fonctionnent en continu, ils ne doivent pas être installés dans des locaux trop lumineux.

En plus, ce modèle est équipé d'une temporisation réglable. La temporisation permet à l'appareil de continuer à fonctionner, le temps déterminé par la temporisation, après que l'interrupteur ait été fermé (Fig.5 dans le mode d'emploi principal). Pour régler cette temporisation agir sur le potentiomètre situé sur le circuit imprimé (fig. 7):

- Pour diminuer la temporisation tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (min.: 1 minute).
- Pour augmenter la temporisation, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (max.: 30 minutes).

Raccordement électrique : suivre les schémas indiqués sur le mode d'emploi principal pour les modèles DECOR-100 CR et DECOR-100 CRZ.

This model include a photoelectric cell which turns on the unit when it detects a light intensity higher than that at which reading is impossible for a person with normal eyesight. In order to avoid continuous operation of the unit, this model should only be installed in internal rooms which have a light intensity all times below the above with the light off.

This model is also provided with an adjustable timer. The timer allows the fan to continue to operate for the selected period after the switch has been turned off (fig. 5 on the main instructions leaflet). Fig. 6 shows how to connect the fan with timer utilising the same switch as for the lightning. To set the timer, turn the potentiometer on the printed circuit board (fig. 7):

- To reduce the "run on" time, turn anticlockwise (min. 1 minute).
- To increase the "run on" time, turn clockwise (max. 30 minutes).

Wiring : follow the instructions given on the main instructions leaflet for model DECOR-100 CR and DECOR-100 CRZ.

Ref. 287992002

Recycled paper